



# Manuální otvírač PAMPERO - návod k montáži a obsluze

## OVLÁDACÍ PÁKA

Řádně upevněte ovládací páku **4** pomocí 3 šroubů se zápusnou hlavou **10** a hmoždinek **8** (nebo použijte jiné fixace s frézovanou hlavou pro ovládací páku), páka bude umístěna asi 1,50 m nad podlahou.

## VEDENÍ (trubka, lanko)

Odřízněte z trubky **17** asi 20 mm, tak odstraníte její zasazení, ohněte ji na poloměr **75 mm**, vytvářejte trubky vedení podle situace v místě instalace, **neupevňujte je**, budou zasazeny do sebe navzájem (v závislosti na délce vedení).

Protáhněte drážkovanou trubku **18a** dvoužilového kabelu horní částí ovládací páky, páka **4a** je zdvižená, zaveďte konec drážkované trubky **18a** do vodičí součástky **4b** a zablokujte jej pomocí stavěcího šroubku **4c** (klíč 6, hrany 2,5).

Dvoužilový kabel řádně namazaný protáhněte každou trubkou (trubka po trubce - začínáme od páky), nechte dvoužilový kabel sklouznout jednu větev do každého kování, pak do 2 kabelových svorek **1a**.

Nastavte trubky vedení opět do správné polohy, v horní části je do zářezky v držáku **3B** upevněte pomocí šroubu **3Ba** na úrovni ovládací páky zatažené 10 mm.

Trubky upevněte přichytkami **6**, šrouby **7** a čepy **8** (pokud to držák umožňuje) vždy asi po 600 mm, každých 100 mm u ohybu a u každého zasazení trubky.

Seřídte otevírání ovládací páky asi na 60 mm (viz obrázek), přirazte ventilačku, napněte kabely, utáhněte šrouby **1b** (klíč 6, hrany 3), a tak je zablokujete.

## SEŘIZOVÁNÍ A KONEČNÉ ÚPRAVY

Pro usnadnění otevírání umístěte špendlíkové pružiny **12** pomocí prstenců **13** a šroubů **14**, přichytek **16** a šroubu **15** na každou stranu pohyblivého dílu ventilačky na jednu z tyček pružiny (na dřevěný rám raději použijte pružinu s lamelou, není součástí dodávky). Zkuste, zda se ventilačka zavírá. Seřídte tlak ventilačky/ventilaček tak, že manipulujete se seřizovacími šrouby **2c**.

Přeřízněte kabely **18** tak, že budou asi 5 mm přecházet z kabelové svorky **1a**.

Každý kryt hrdlového spojení **5** zaklapněte na každou přichytku **6** (pouze opláštěvaná trubka).

Několikrát ventilačky zároveň zavírejte a otevírejte, aby se instalace „zaběhala“ a aby bylo zajištěno náležité fungování.

## NÁŘADÍ (na požádání)

